

Cabezales de Pozos

Contenido del Curso

- Objetivos del Módulo
- Parte: 1 Funciones y especificaciones de los Cabezales
- Parte: 2 Tipos de Cabezal de Pozo
- Parte: 3 Cubierta del cabezal del revestidor
- Parte: 4 Carrete cabeza del revestidor
- Parte: 5 Colgador del revestidor
- Parte: 6 Sellos
- Parte: 7 Válvulas



Cabezales de Pozos

Objetivos del Módulo

Al final de esta presentación USTED:

- Conocerá los componentes de los cabezales de pozo y los árboles de navidad
- Podrá seleccionar un tipo adecuado de sistema de cabezal de pozo para una operación de tierra estándar/ costa afuera en plataforma auto - elevable
- Conocerá la publicación API 6A
- Conocerá algunos de los problemas con la instalación y el uso del cabezal del pozo en la superficie




Cabezales de Pozos

¿Qué es un Cabezal de Pozo?


El cabezal de pozo es la base en la superficie sobre la cual se construye el pozo durante las operaciones de perforación.



Cabezales de Pozos - Perforando



Cabezales de Pozos – Pozo terminado




Cabezales de Pozos – Pozo Completado

Aceptable un manómetro aquí, puesto que hay 2 válvulas maestras entre la Needle presión del pozo y los accesorios valve

pequeños

¿Cuál es el error en este diagrama?



Los sistemas de cabezal de pozo deben diseñarse para:



Soportar cargas de tensión de tubulares suspendidos



Tener la capacidad de sellar a presión

Vida del Pozo

- Perforación
- Producción
- Rehabilitación
- Suspensión
- Abandono



AISLAR el pozo del ambiente exterior

AISLAR entre revestidores y formaciones de fondo de pozo

MANTENER PRESIÓN durante operaciones de control de pozo, pruebas de pozo o períodos de cierre.



¿Qué hace un Cabezal de Pozo?



2 CONTENER LA PRESIÓN








¿Qué encontramos Visible?

Equipo de Control De Flujo (3/4/5)

Equipo de Suspensión de Tuberías (2)

Equipo de Suspensión de Revestidor (1)






Normas para Cabezales: API 6A

- Incluye equipo de Cabezales de Pozos y árboles de navidad
 - Principalmente la manufactura y especificaciones
 - Realmente no cubre sus aplicaciones o la instalación.
- Materiales
 - Para condiciones Estándar y para H2S (norma NACE)
- Especificación de Temperatura y Presión Nominales
- Accesorios roscados Vs. bridados / esparragados / con grapa de acople
- Requisitos de soldadura sobre los equipos cabezales de pozos

Usted debe conocer las normas API 6A.



¿Cuáles son los componentes principales?



Tipos de Cabezales de Pozo

- 1. Sistema convencional en carretel
- 2. Sistemas de carreteles compactos
- 3. Sistema de suspensión en lecho marino
- 4. Cabezal Submarino del Pozo




Sistema en carretel convencional

Conjunto de preventoras

Cabeza Carrete de Tubería

Cabeza Carrete del Revestidor


Cubierta del Cabezal del Revestidor






Cabezal de Pozo Compacto

- El conjunto de preventoras se puede dejar en su lugar hasta la instalación de los árboles de navidad.
- Ahorra tiempo de equipo.
- Reducción de conexiones bridadas.





Cubierta del Cabezal del Revestidor



Primer elemento del Cabezal de Pozo



Schlumberger

Cubierta del Cabezal del Revestidor - Funciones

- Normalmente está conectado al revestidor de superficie.
- Soporta la siguiente sarta de revestimiento
- Conectada o adaptada al equipo de control de pozo
 - Sella el agujero (de la atmósfera)
 - Controla acceso al agujero:
 - para control de presión
 - o retornos de fluido durante operaciones de perforación.




Cubierta del Cabezal del Revestidor - Descripción

Conexión superior bridada (estándar) o para grapa de acople




Conexión de acople enchufado para soldar o roscada Schlumberger

Cabezal del Revestidor - Conexión Inferior




Conexión inferior de acople enchufado para soldar (estándar)



Conexión roscada




Conexión inferior de acople enchufado para soldar




Cabezal del Revestidor – Tipo de Salidas

La más común en Cabezales Generalmente para baja presión y de más bajo costo



Cabezal del Revestidor – Placa Base




22

Cabezal del Revestidor – Placa Base

• Puede ser:

- fundida o forjada de manera integral con el cabezal del revestidor
- o fabricada y unida al cabezal del revestidor con platinas verticales soldadas.

Placa Base con platinas verticales soldadas





Cabezal del Revestidor – Identificación Especificación del API 6A

Cada cabezal de revestidor se identifica por:

- 1. tamaño nominal (brida superior nominal)
- 2. presión nominal (presión de trabajo)



Cabezal del Revestidor - Identificación

Ejemplo:

Cabezal del Revestidor 20 3/4" x 3000 psi

Tamaño nominal API del pasaje en brida superior

presión de trabajo



Cabezales de Pozos y Árboles de navidad



Al ordenar un Cabezal se debe especificar:

A. Modelo

B. Conexión inferior

- Rosca macho, rosca hembra, acople enchufado para soldar o acople enchufado para soldar con sello interno
- 2. Tamaño de revestidor

C. Conexión superior

- 1. Brida o grapa de acople
- 2. Tamaño de brida/grapa de acople
- 3. Presión de trabajo de brida/grapa de acople

Al ordenar un Cabezal se debe especificar:

D. Salidas Laterales


- 1. Roscadas, esparragadas, bridadas o grapa de acople
- 2. Tamaño
- 3. Presión de trabajo

E. Opciones

- 1. Con o sin tornillos de seguro
- 2. Con o sin placa base de refuerzo

Disponible para cumplir con todos los requisitos aplicables de API-6A.

Cabezal de Revestidor tipo Carrete



Segundo elemento del Cabezal de Pozo

Normalmente no es roscado ya que las presiones son superiores Ej >3000psi.



Cabezal del Revestidor tipo Carrete - Funciones

- Sella (empaca) sarta del revestidor superficial
- Ofrece soporte (tazón de asentamiento) para la siguiente sarta de revestimiento
- Ofrece soporte para el montaje del equipo de control de pozo (arreglo de preventoras)
 - Sella el agujero (de la atmósfera)
 - Controla acceso al agujero:
 - para control de presión
 - o retornos de fluido durante operaciones de perforación.



Cabezal del Revestidor tipo Carrete - Descripción

Conexión superior bridada (estándar) o para grapa de acople

Ranura para anillo

Área para asentamiento del colgador del revestidor siguiente


Conexión inferior compatible con la conexión superior del cabezal o carrete del revestidor previo

Salida lateral roscada o con espárragos /brida (roscadas es menos común)

Puerto de pruebas

Sellos (empaques) diseñados para ajustar alrededor del diámetro externo del último revestidor corrido

Cabezal del Revestidor tipo Carrete - Descripción






Cabezal tipo Carrete - Espec. API 6A

Se identifica mediante su :

- tamaño nominal (bridas superior e inferior nominales)
- presión nominal (presión de trabajo superior e inferior)

Ej : 13 ^{5/8} " x 5000 psi Sup - 20 ^{3/4} " x 3000 psi Inf



Al ordenar un Cabezal de Revestidor tipo Carrete:

Especifique lo siguiente :

A. Modelo

B. Conexión Inferior

- 1. Brida o grapa de acople
- 2. Tamaño de brida/grapa de acople
- 3. Presión de trabajo de brida/grapa de acople

C. Conexión Superior

- 1. Brida o grapa de acople
- 2. Tamaño de brida/grapa de acople
- 3. Presión de trabajo de brida/grapa de acople

Al ordenar un Cabezal de Revestidor tipo Carrete:

Especifique lo siguiente :

D. Salidas Laterales


- 1. Roscadas, esparragadas, bridadas o con acople de grapa
- 2. Tamaño
- 3. Presión de trabajo

E. Opciones

1. Con o sin tornillos de retención

Disponible para cumplir con todos los requisitos adecuados según el API-6A.

Colgador del revestidor



Colgadores del revestidor - Funciones

- Suspende las sartas de revestimiento intermedio o de producción
- Centra la sarta del revestidor en la Cubierta del Cabezal o en el Carretel
- Sella el espacio anular del revestidor



Colgadores del revestidor - Tipos

Dos tipos principales de colgadores del revestidor :

- Colgador tipo cuña (cuñas envolventes alrededor del revestidor)
- Colgador tipo mandril




Cuñas envolventes alrededor del tubo revestidor






Cuñas envolventes alrededor del revestidor sin capacidad de sello anular






Cuñas envolventes alrededor del revestidor con capacidad de sello anular



Modelo: FMC - C22




Cuñas envolventes alrededor del revestidor con capacidad de sello anular



Modelo: FMC - C29 Colgador de carga alta Cuñas dobles
distribuyen la carga
del revestidor para
reducir la deflexión
del revestidor a
cargas altas.
El C29 no colapsa el
revestidor incluso a
altas cargas para el
revestidor.



Cuñas envolventes alrededor del revestidor con capacidad de sello anular




Colgador de revestidor Vetco "WE"

Colgador Tipo WE

- Utilizado cuando se requiere que el sello del espacio anular sea independiente de la carga del revestidor
- Generalmente instalado en el cabezal de revestidor tipo carrete
- Sello de elastómero activado mecánicamente por tornillos allen
- Capaz de soportar cargas pesadas en el revestidor




Cuñas envolventes alrededor del revestidor con capacidad de sello anular



Colgador de revestidor SB5



Colgador tipo mandril



Puede usarse si no se anticipan problemas de pegamiento mientras baja el revestidor.

Si se pega el tubo, es necesario instalar un colgador de revestidor tipo cuña y cortar el tubo sobrante por encima del colgador

Sello de área contacto Metal con Metal




Instalación de colgadores del revestidor

 Precaución : asegúrese de que no hay voladuras dentro del cabezal

- Después de cementar el revestidor, lave la cavidad del cabezal
- Levante la preventora, destrabe y coloque las cuñas siguiendo los procedimientos del fabricante
- Cuelgue el revestidor siguiendo los procedimientos especificados
- Corte el revestidor unas 20" por encima de la cara de la brida superior del cabezal.
- Retire preventora o asegúrela en el puente bajo la estructura
- Corte la parte sobrante a la altura adeçuada y pula el bisel o chaflan Cabezales de Pozos y Árboles de navidad

or Altura
recomendada
para el corte del
revestidor



Schlumberger

Instalación de colgadores del revestidor

INSTALEACIÓN DEL COLGADOR DE CUÑA Y SELLO

- Asegúrese que no hay acoples dentro del Cabezal del Revestidor, cemente el revestidor de manera convencional. Abra las válvulas de salida lateral del cabezal y lave a chorro el cabezal, el tubo conductor y el conjunto de preventoras con agua. Cierre las válvulas de salida.
- 2. Levante el arreglo de preventoras, el tubo conductor y la brida de retención. Destrabe las cuñas, colóquelas alrededor del revestidor y cuelgue el revestidor siguiendo el procedimiento especificado.
- Corte el revestidor. Localice el corte aproximadamente 20" arriba de la del tope de la brida del cabezal y retire la junta del revestidor cortada. Levante y retire el arreglo de preventoras, tubo conductor y brida de retención.
- 4. Corte de manera exacta el tramo de 20" dejado sobre la brida a una altura de 4.75" por arriba de la cara de bridas de la cubierta. Bisele el diámetro externo y retire toda rebaba del revestidor en el área sobre la cual debe pasar el sello de cruce.



Al ordenar un colgador de revestidor:

Especifique lo siguiente:

- A. Modelo
- B. Tipo de Cabezal
- C. Tamaño de brida o acople de grapa superior
- D. Tamaño del revestidor
- E. Peso del revestidor
- F. Grado del revestidor




Sellos y Empaques de Aislamiento

Sellos de Aislamiento


 Evitan la comunicacion entre las sartas del revestidor

 Impiden la exposición del sello de la brida a la presión del espacio anular.






Aislamiento del Espacio Anular




Sellos de Aislamiento



Anillos de Sellado FMC




Sellos de Aislamiento



Anillos FMC de Sellado de Elastómero





Empaque



Empaque - Ejemplos


Adaptador FMC 4-S Anillos de Sellado VETCO CWC-P







Cabezal de Tubería tipo Carrete



Tercer elemento del Cabezal de Pozo




Cabezal de Tubería tipo Carrete - Funciones

- Sella (empaca) sarta de revestimiento de producción
- Ofrece apoyo y retención para el colgador de tubería
- Ofrece apoyo para el montaje del arreglo de preventoras

Especificación típica de presión de trabajo: 10,000psi



Cabezal de Tubería tipo Carrete - Descripción



Empaque diseñado para ajustarse alrededor del diámetro externo del revestidor de producción


Schlumberger

Cabezal de Tubería - Identificación según el API 6A

Se Identifica por:

- tamaño nominal (pasaje nominal de las bridas superior e inferior)
- presión nominal (presión de trabajo superior e inferior)

Ej : 11" x 10000 psi Sup. - 13 ^{5/8} " x 5000 psi Inf.



Al ordenar un Carrete de Tubería:

Especifique lo siguiente :

- A. Modelo
- B. Conexión Inferior
 - 1. Brida, esparragado, o de acople de grapa
 - 2. Tamaño de brida/de acople de grapa
 - 3. Presión de trabajo de brida/ de acople de grapa

C. Conexión Superior

- 1. Brida/ de acople de grapa
- 2. Tamaño de brida/ de acople de grapa
- 3. Presión de trabajo de brida/de acople de grapa

Al ordenar un Carrete de Tubería:

Especifique lo siguiente :

D. Salidas laterales


- Roscadas, esparragadas, bridadas o de grapa de acople
- Tamaño
- Presión de trabajo

E. Servicio

Regular o H2S

Disponible para cumplir con todos los requisitos pertinentes según el API-6A

Colgadores de Tubería :




Colgadores de Tubería – Funciones:

- Suspende la tubería de producción / inyecc.
- Sella el espacio anular entre la tubería y el revestimiento
- Ofrece un asiento para una válvula de contrapresión (VCP) que se puede instalar temporalmente en el colgador permitiendo el retiro del arreglo de preventoras con presión en el pozo
- Ofrece un apoyo para el montaje del árbol de navidad

Colgadores de Tubería:


Colgador de tubería tipo tapón con orificio de comunicación



Ejemplo: Colgador FMC para tubería simple

Cuello de sellado extendido





Adaptador con sello simple en el pasaje


Sello de espacio anular de compresión actuado mediante tornillos de retención

Ensamblaje de línea de control


Madelo TC-1A-ENS Cabezales de Pozos y Árboles de navidad



Ejemplo: Colgador VETCO para tubería simple




Ejemplo: Colgador Dual Vetco




Colgadores de Tubería

Sellado de colgadores de tubería en el Cabezal



Sellado de Presión en Bridas

Logrado con el uso de anillos metálicos API energizados por presión



Dos tipos de bridas API

BRIDA TIPO 6B

Para nivel de presión : 2000, 3000 y 5000 psi con tamaño nominal de hasta 11"

BRIDA TIPO 6BX


Para nivel de presión : 2000 a 20,000 psi con tamaño nominal de 11 3/16 " a 26 3/4 "



Sellado con Anillos Metálicos

BRIDAS

ANILLO DE SELLO




Sellado con Anillos Metálicos

tipo R y RX tipo BX Separación Sin separación




Cabezales de Pozos Compactos

- El arreglo de preventoras se puede dejar en su lugar hasta la instalación del árbol de navidad
- Se ahorra tiempo de equipo
- reducción de conexiones bridadas




Árbol de Navidad






Tapón para prueba de preventoras



Protector de desgaste

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Correr y colocar el tazón sobre la cavidad superior del cabezal utilizando herramienta de combinación
- Asegurar el tazón en su sitio apretando contra él los tornillos de sujeción
- Dar rotación derecha para soltarse de ranuras en 'j', dejar el tazón colocado dentro del cabezal y retirar el tramo de DP con la herramienta de combinación



Válvulas

- La mayoría de las válvulas en los cabezales de pozos son del tipo compuerta
- Las válvulas de compuerta ofrecen el control primario de abierto/cerrado del cabezal de pozo
- Son los accesorios más notorios en los árboles de navidad



Válvulas de Compuerta - Componentes

Rueda o Volante manual

Pin de cizalladura del vástago

Empaque del vástago

Accesorio para inyección de grasa


Vástago

Cubierta

Anillo de sellado de la cubierta

Asiento

(sellado por contacto metal-a-metal)



Especificación de Válvulas de Compuerta

Cada válvula de compuerta está fabricada de conformidad con las especificaciones API 6A y, cuando corresponde, con las de NACE MR-01-75

Se requieren seis especificaciones al ordenar una válvula de compuerta:

- 1. tamaño nominal de orificio central o pasaje en la compuerta
- presión de trabajo
- 3. clase de material
- 4. clase de temperatura
- 5. nivel de especificación de producto
- 6. requisitos especiales de prueba o de materiales




Estranguladores de flujo

¿Qué es un estrangulador de flujo?

Un estrangulador de flujo es un dispositivo mecánico que produce una restricción en una línea de flujo, ocasionando ya sea una caída de presión o una reducción en la velocidad del flujo.

Nota:

Los estranguladores de flujo no deben usarse como válvulas de cierre de acuerdo con las normas del API 6A





Estranguladores de Flujo - Funciones

¿Para qué se necesitan los estranguladores de flujo?


- Para controlar el régimen de flujo
- Para controlar la presión del flujo a través de un conductor
- Para operaciones de limpieza con chorro
- Para imponer contrapresiones durante la circulación del pozo
- Para eliminar daños
- Para controlar el régimen de inyección de fluidos



Estrangulador de flujo positivo

 Un estrangulador de flujo positivo tiene un tamaño de orificio fijo.


- Dan cabida a partes reemplazables con dimensiones fijas.
- Aunque los estranguladores de flujo positivo están disponible en una variedad de tamaños y tipos, se debe desarmar el estrangulador de flujo para cambiar el tamaño del niple reductor.





Estrangulador de flujo ajustable

Un estrangulador de flujo ajustable ofrece tamaños variables de orificios mediante algún tipo de dispositivo de ajuste externo.






Para probar el cabezal de pozo

Después de ajustar una sección de cabezal de pozo, se debe confirmar la competencia de la unidad para mantener las presiones de diseño.

El diseño de un cabezal de pozo permite probar la unidad mediante puertos de prueba construídos en su cuerpo




Cabezal de Pozo y Control del Pozo

El cabezal de pozo, la preventora de reventones, el árbol de navidad, son métodos secundarios para Control del Pozo después de la hidrostática de la columna de fluido en el pozo que constituye su control primario.


Por tanto, el diseño, ajuste y aplicación del cabezal de pozo debe garantizar que la especificación de presión de cada componente puede contener las presiones máximas esperadas que se experimentarán durante la vida del pozo.



Configuración típica de salida lateral del cabezal



Ejemplo de cabezal de pozo: Necesita mejorar



U triactified

SERN FLORID-SCHOOL



Cabezales de Pozos y Normas IPM

Grupos de discusión

Diseñen un cabezal de Pozo básico y un Árbol de navidad para lo siguiente:

Conductor de 30 pulgadas x 2 uniones Revestidor de superficie de 20 pulgadas— 450m Revestidor intermedio de 13 3/8 pulgadas— 1500m Revestidor intermedio de 9 5/8 pulgadas— 1950m Revestimiento 7 pulgadas — 2500m

Pozo de Gas Tub de prod. 3 ½ pulg BHP 5200 psi H2S 30 ppm



Fin del Módulo sobre Cabezales de Pozos

Ahora usted debe poder:

- Describir las funciones de un cabezal de Pozo
- Describir Cabezal del Revestidor Superficial
- Describir un Cabezal de revestidor tipo Carrete
- Describir un Carrete y colgador de tubería
- Describir los sellos en un sistema de cabezal de pozo
- Diseñar un sistema básico de cabezal de pozo

